

PL

Zastosowania

Do gruntowania wszystkich okładzin z kamienia naturalnego przed fugowaniem NATURSTEINSILICON 630.

Obróbka

Nakładać pędzlem na czyste, suche ścianki spoin. Pozostawić na 60 minut do wyschnięcia. Wykonać fugowanie w ciągu 4 godzin.

Zużycie: ok. 5 ml/m. bież. **Przechowywanie:** w oryginalnym opakowaniu min. termin przydatności do użytku: patrz etykieta. Przechowywać w chłodnym miejscu. **Utylizacja:** całkowicie opróżnione opakowanie przekazać do recyklingu.

Przestrzegać informacji zamieszczonych w arkuszu danych technicznych (pole szkodliwości substancji)!