

RUS

Область применения

Для грунтования всех покрытий из натуральных камней перед заделкой швов NATURSTEINSILICON 630.

Способ применения

Нанести на чистые сухие бока кромок щеточкой. Оставить на 60 минут для проветривания. Заделать швы в течение 4 часов.

Расход: ок. 5 мл/п.м. **Срок хранения:** в оригинальной упаковке мин. до: см. этикетку. Хранить в прохладном месте. **Утилизация:** утилизировать упаковку без остатков грунтовки в ней.

Соблюдать данные об опасности материалов и указания, содержащиеся в информационном листке.