

TR**Uygulama**

Bütün dođal tař kaplamalarının, NATURSTEINSILICON 630 uygulanmadan önce astarlanması için.

İřleme

Temiz, kuru derz kenarlarına fırçayla sürün. 60 dakika havalandırın. 4 saat içinde derzleri doldurun.

Tüketim: yakl. 5 ml/mtül. **Raf ömrü:** orijinal ambalajında asgari kullanım süresi: bakın Etiket. Serin yerde saklayın. **İmha etme:** boş ambalaj geri dönüşümlüdür.

Tehlikeli madde alanındaki ve teknik bültendeki bilgilere dikkat edin.