

PL**Zastosowanie**

Do elastycznego fugowania wszystkich okładzin z kamienia naturalnego w łazience, pod prysznicem, WC, kuchni, także w pomieszczeniach mieszkalnych, na balkonach i tarasach. Wewnątrz i na zewnątrz.

Przygotowanie podłoża

Odpowiednie podłoża: wszystkie kamienie naturalne, ceramika, emalia, szkło, akryl sanitarny, mocno przywierające farby, drewno, eloksowane aluminium, stal nierdzewna. Podłoża muszą być nośne, czyste, wolne od tłuszczu, suche. Podłoża muszą być nośne, czyste, wolne od tłuszczu, suche. Zagruntować kamień naturalny SILCONVORANSTRICH 130.

Temperatura obróbki: 5-35 °C. **Czas tworzenia skórki:** ok. 15 minut. **Moczenie/obciążanie:** po 24 godz./po tygodniu. **Przechowywanie:** w oryginalnym opakowaniu ważność co najmniej do: p. nadruk. Unikać wilgoci. **Utylizacja:** po opróżnieniu opakowanie stanowi surowiec wtórny.

Uwaga: nie nadaje się do powtórnego powlekania. Nie stosować na podłożach bitumicznych.

Przestrzeżać informacji zamieszczonych w arkuszu danych technicznych.