

## **RUS** Область применения

Для эластичной заделки швов на всех натуральных покрытиях в ваннах, душевых, туалетах и кухнях, а также в жилых помещениях, на балконах и террасах. Внутри и снаружи.

### **Подготовка основания**

**Подходящие основания:** все природные камни, керамика, эмаль, стекло, санитарный акрил, стойкие окраски, дерево, анодированный алюминий, высококачественная сталь. Основания должны быть устойчивыми к нагрузке, чистыми, обезжиренными и сухими. Произвести грунтование натуральных камней SILICONVORANSTRICH 130.

**Температура работы:** 5-35 °С. **Время высыхания:** ок. 15 минут. **Принимать душ/подвергать постоянной нагрузке можно:** через сутки/через неделю. **Срок хранения:** в закрытой фирменной упаковке годен до: см. этикетку. Хранить в сухом месте. **Утилизация:** выбрасывать только полностью пустой балончик. **Внимание!** Не покрывается другими материалами. Не использовать на битумных основаниях.

**Учитывать указания в технической инструкции.**