

PL Zastosowanie

Do fugowania wszelkiego rodzaju płytek i fliz ceramicznych, terakoty, kamieni naturalnych, elementów wielokątnych, mozaiki otoczkowej na odkształcalnych podłożach. Szczególnie nadaje się do kamionki szlachetnej na balkonach i tarasach. Na ściany i podłogi. Wewnątrz i na zewnątrz, także pod wodą.

Przygotowanie podłoża

Kleje do płytek muszą wcześniej wyschnąć zgodnie ze wskazaniami na opakowaniu, a posadzki przez okres min. 3 tygodni. Fugi muszą być czyste, jednokowej wilgotności i głębokości. Usunąć wystające z fug zaprawy lub kleje.

Obróbka

Zużycie wody: 25 kg : ok. 6,3l wody. **Czas reakcji:** 3 minuty. Następnie jeszcze raz przemieszać.

Zaprawę nanosić gumową wycieraczką, starannie wypełnić fugi. Zebrać nadmiar materiału. Pozostawić do stężenia. Następnie oczyścić moką gąbką. **Czas/temperatura obróbki:** ok. 20 minut/5-25°C. **Wchodzenie:** po 6-8 godzinach. Wszystkie dane odnoszą się do 15-20°C i wilgotności wzgl. 65%. Zastrzega się możliwość zmiany danych technicznych i odcieni kolorystycznych. **Przechowywanie:** w oryginalnym opakowaniu 18 miesięcy. Unikać wilgoci. **Utylizacja:** po opróżnieniu opakowanie stanowi surowiec wtórny.

Przestrzegać informacji zamieszczonych w arkuszu danych technicznych (pole szkodliwości substancji).

Uwaga

Różnice w odcieniu pomiędzy kolorem na etykiecie a kolorem stwardniałej zaprawy są uzależnione od techniki drukarskiej. Producent nie udziela gwarancji, że odcień fugi będzie zawsze identyczny - zależy to rodzaju obróbki, różnej nasiąkliwości płytek i podłoża. W przypadku porowatych, chropowatych, czy pokrytych delikatnie porowatą glazurą płytek należy wykonać wcześniej fugowania próbne.