

RUS Область применения

Для заделки швов на керамической плитке и плитах любого вида, плитах „Котто“, плитах из натурального камня, полигональных покрытиях, покрытиях из гальки на деформирующихся основаниях. Особенно подходит для керамогранита, а также для применения на балконах и террасах. Для стен и полов, внутренних и наружных работ, а также под водой.

Подготовка основания

Перед заделыванием швов клеям для наклеивания плитки дать затвердеть в течение указанного на упаковке времени, раствору для укладки в течение 3 недель. Швы должны быть чистыми, одинаковой глубины и в одинаковой степени влажными. Удалить избыточный раствор или клей, вышедший из шва.

Использование

Расход воды: 25 кг : ок 6,3 л воды. **Время созревания:** 3 минуты. Затем вновь перемешать.

Раствор распределяется по швам заподлицо при помощи мастерка. Излишки материала удалить. Раствору дать легко затвердеть. Затем очистить при помощи влажной губки.

Время/температура работы: ок. 20 минут/5-25°C. **Время, через которое можно ходить по основанию:** через 6-8 часа. Указанное время относится к температуре 15-20°C и относительной влажности 65%.

С правом изменения технической характеристики и цветовых оттенков. **Срок хранения:** в закрытой фирменной упаковке 18 месяцев. Хранить в сухом месте. **Устранение:** выбрасывать только полностью опорожненную упаковку.

Учитывать информацию, помещенную в рамке, и указания, содержащиеся в информационном листке.

Внимание!

Разница в оттенках, указанных на этикетке, и затвердевшего раствора обусловлены типографской техникой. Разница в шве может возникнуть, напр., в результате обработки, различной впитывающей способности плитки и основания. В этом мы не даем никакой гарантии. При использовании пористых, шероховатых, тонкопористых покрытых глазурью покрытий рекомендуется пробное заделывание швов.