

**RUS****Область применения**

Для заделки трещин и ложных швов в бетонных, цементных и сульфатно-кальциевых стяжках (неотапливаемых/отапливаемых) с армированием трещин и швов. Для внутренних и наружных работ.

**Подготовка основания**

Основание должно быть сухим, прочным, чистым, без разделяющих загрязнений, напр., масла для опалубки. Расширьте трещины, каждые 20 см нанесите поперечные разрезы, удалите пыль. Уложите волнообразные анкеры.

**Способ применения**

**Соотношение смешиваемых компонентов:** 100 г смолы: 3 г отвердителя (2 см отвердителя из тубика= ок. 3 г). **Время работы:** при добавлении всего отвердителя в упаковку смолы около 5-10 мин., при добавлении 1/3 общего количества отвердителя - около 20-25 мин.

**Способ применения:** тщательно перемешайте смолу и отвердитель. Полностью залейте трещины. С помощью шпателя немедленно удалите излишки RISSVERGUSSHARZ. Свежую RISSVERGUSSHARZ посыпьте высушенным на огне кварцевым песком (размер фракции: 0,2-0,6 мм). Не подвергайте трещины нагрузкам до момента полного высыхания.

**Технические характеристики**

**Температура применения:** 5-30 °С. **Жизнеспособность:** около 5-25 мин., в зависимости от количества отвердителя. **Устойчивость к нагрузкам:** через 30-60 мин., в зависимости от количества отвердителя. Все сроки указаны из расчета при температуре 20 °С и относит. влажности 65 %. При повышении температуры время применения сокращается, при понижении - увеличивается. Мы сохраняем за собой право на изменение технических данных. **Срок хранения:** в оригинальной упаковке около 6 месяцев. Хранить в сухом, прохладном месте. **Утилизация:** утилизировать упаковку без остатков содержимого.

**Соблюдайте указания, помещенные в рамке и приведенные в технической инструкции.**