

Şunları eşitlemek ve düzeltmek için

- 1.beton ve çimento tabakaları, zemine kaplama döşenmeden önce eğim dengeleme katmanları o-luşturmak için.
- 2.Fayanstan önce beton, duvar, harç (P II ve P III), duvara sürme ve kaplama yapma. 5-30 mm'lik tabaka kalınlıkları için. İç ve dış.

Alt zeminin hazırlanması

Alt zeminler sağlam, temiz olmalıdır, yağ gibi kirliliklerden arınmış olmalıdır. Çimento tabakasını ve boyayı çıkarm. Çok kaygan yüzeyleri pütürlü hale getirin.

Beton 3 aydan eski olmalı, çimento ve beyaz çimento katmanları yeterince sert olmalıdır.

İşleme

Su ihtiyacı: 25 kg : yakl. 5,0 l su. **Olgunlaşma süresi:** 5 dakika. Sonra bir kez daha karıştırın.

İnce tabaka şeklinde uygulayın, sonra gerekli tabaka kalınlığında sürün. Harcın atılması da mümkündür. **Üzerinde çalışma:** yakl. 1 saat sonra. Yeni atılan harcı güneş ışığından ve hızlı korumadan koruyun. Doğal taşları döşemedi önce tamamen kurutun.

İşleme sıcaklığı: > 5 °C. **Sertleşme süresi:** yakl. 35 dakika. **Üzerinde yürüme/fayans döşeme:** 3 saat sonra. **Duvar üzerinde sürme/kaplama:** kuruduktan sonra. Tüm zaman bilgileri 20 °C ve %65 bağıl neme göre. Yüksek sıcaklıklar açık süreyi, işleme ve kuruma süresini kısaltır, düşük sıcaklıklar ise uzatır. Teknik bilgilerde değişiklik hakkı saklıdır. **Saklama özelliği:** orijinal kapalı halde 12 ay. Kuru yerde saklayın. **İmha etme:** Ambalaj geri dönüştürülebilir.

Tehlikeli madde alanındaki ve teknik bültendeki bilgilere dikkat edin.